





Antes de hacer funcionar el sistema, lea esta guía cuidadosamente y guárdela para futuras consultas.

#### Registro del propietario

El número de serie está ubicado en la parte inferior. Anote el número de serie en el espacio provisto a continuación. Consítelos cuando llame a su distribuidor Sony en relación con este producto.

Nº de modelo SRS-BTX500

Nº de serie

**Para clientes de EE. UU.**  
 Registre este producto en línea en la página <http://www.sony.com/productregistration>. Un registro adecuado nos permitirá enviarle de manera periódica correos electrónicos acerca de productos nuevos, servicios y otras noticias importantes. Además, registral el producto nos permitirá ponernos en contacto con usted en caso de que el producto necesite algún ajuste o modificación. Gracias.

## ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.**

Para reducir el riesgo de incendio, no cubra los alfileres de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc., y no ponga velas encendidas encima del aparato.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga nunca el aparato a salpicaduras ni coloque sobre él objetos que contengan líquido, como jarrones.

No instale el aparato en un espacio cerrado, como una estantería para libros o un armario empotrado.

No exponga las baterías (el paquete de baterías o las baterías instaladas) a un calor excesivo como el sol directo, fuego o similar durante un período prolongado.

Puesto que el enchufe principal del adaptador de CA se usa para desconectar este adaptador, es recomendable usar una toma de corriente de CA de fácil acceso. Si detecta algo anormal en el enchufe, desconecte de inmediato la unidad de la toma de corriente de CA.

La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de CA (tombée corriente) mientras está conectada a la toma de pared, aunque esté apagada.

En la parte inferior externa de la unidad principal y en la superficie del adaptador de CA se encuentran la placa de identificación e información importante sobre seguridad.

Se le advierte que cualquier cambio o modificación no autorizada expresamente en este manual podría anular la autorización que usted tiene para utilizar este equipo.

Este equipo no debe ubicarse ni operarse junto con cualquier otro equipo a transisor.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de FCC/IC estipulados para un ambiente no controlado y cumple con las Directrices de exposición de radiofrecuencia (RF) de FCC en el Suplemento C para DTEs y RSS-102 de las reglas de Exposición de radiofrecuencia (RF) de IC. Este equipo tiene niveles muy bajos de energía de RF que se consideran que cumplen sin evaluación de la exposición permitida máxima (MPE). No obstante, se recomienda que instale y utilice el radiador a una distancia mínima de 20 cm o más del cuerpo de una persona sin incluir las extremidades; manos, muñecas, pies y tobillos).

Conforme a las regulmentaciones de Industry Canada, este transmisor de radio solo puede utilizarse con una antena de alimentación de datos entre dispositivos digitales, tales como computadoras y cámaras digitales. Para reducir las posibles interferencias de radio para otros usuarios, el tipo de antena y normal cancelará también deben seleccionarse de modo que la energía irradiada isotrópicamente equivalente (e.i.r.p.) no supere la necesaria para establecer una comunicación correcta.

Este dispositivo cumple con la estándar de RSS evento de la licencia de Industry Canada. La operación de este dispositivo no debe interferir con la estación de radio de la licencia de Industry Canada. El estándar de este dispositivo no puede causar interferencias de radio con los siguientes dispositivos, incluidas aquellas que pueden causar una operación no deseada del dispositivo.

#### Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpíelo solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.
- Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, radiadores de salida de cables, estufas, u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- No anule la función de seguridad de la clavija polarizada o de tipo con puesta a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas con una más ancha que la otra. Una clavija de tipo con puesta a tierra tiene dos cuchillas y una tercera espiga que puesta a tierra. La cuchilla ancha o la tercera espiga están provistas para su seguridad. Si la clavija provista no encaja en su toma de corriente, consulte con un electricista para que le reemplace la toma de corriente o el sistema.
- Proteja el cable de alimentación para impedir que pueda ser pisado o pinchado, particularmente en los enchufes, tomas de corriente con extensión eléctrica y puntos donde salen del aparato.
- Utilice solamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
- Utilice solamente con el carrilrte, estante, tripode, soporte, o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando se utilice un carrilrte, tenga cuidado al mover la combinación de carrilrte/aparato para evitar que se vuelque y le ocasione heridas.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando está dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, o la función normalmente, o se haya dejado caer.

- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando está dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, o la función normalmente, o se haya dejado caer.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando está dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, o la función normalmente, o se haya dejado caer.

- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando está dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, o la función normalmente, o se haya dejado caer.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando está dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, o la función normalmente, o se haya dejado caer.

- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando está dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, o la función normalmente, o se haya dejado caer.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando está dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, o la función normalmente, o se haya dejado caer.

- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando está dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, o la función normalmente, o se haya dejado caer.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.
- Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando está dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, o la función normalmente, o se haya dejado caer.

**Sólo para el estado de California, EE. UU.**  
 Material de perforator puede requerir una manipulación especial; consulte [www.dhs.ca.gov/haardswaste/perchlorate](http://www.dhs.ca.gov/haardswaste/perchlorate). Material de perforator: la batería de litio contiene perclorato de sodio.

**Sobre derecho de autor y licencias**  
 La marca y los logotipos de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de tales marcas de propiedad de Sony Corporation.

La marca Ne es una marca comercial o marca registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Android es una marca registrada de Google Inc. iPhone es una marca registrada de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

Otros marcos comerciales y nombres de marca son propiedad de sus respectivos propietarios.

NOTA

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites estipulados para un dispositivo digital de Clase B, en conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están designados para ofrecer protección razonable contra las interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podrá ocasionar interferencias nocivas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no vayan a ocurrir interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias de radio nocivas para la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir las interferencias tomando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV para que le ayude.

#### Para clientes en los EE. UU. y Canadá

### RECICLAJE DE BATERÍAS DE ION-LITIO

Las baterías de ion-litio son reciclables.

Puede ayudar a preservar el medio ambiente devolviendo las baterías recargables al punto de recolección y reciclado más cercano.

Para obtener más información sobre el reciclaje de baterías recargables comuníquese sin cargo al 1-800-822-8837 o visite <http://www.rbc.org/>

**Precaución:** no toque baterías de ion-litio dañadas o con fugas.

## Precauciones

#### Notas cuando se utiliza con un teléfono móvil

- Para obtener información detallada acerca del funcionamiento de su teléfono móvil cuando recibe una llamada mientras transmite el sonido mediante una conexión Bluetooth, consulte el manual de instrucciones suministrado con el teléfono móvil.

#### Acerca de la seguridad

#### Notas sobre el adaptador de CA

- Antes de conectar o desconectar el adaptador de CA, apague el sistema. De lo contrario, podría provocar un desperfecto.
- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado. Para evitar el daño del sistema, no utilice otro adaptador de CA.

#### Acerca del encendido

- Enchufe el adaptador de CA en una toma (red eléctrica) de pared cerana. Si surge un problema, desenchúfelo inmediatamente de la toma (red eléctrica) de la pared.
- No instale el adaptador de CA en un espacio reducido, como una estantería o armario empotrado.
- Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el adaptador de CA a gases o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el adaptador de CA.
- No coloque los altavoces en posición inclinada.
- No deje el sistema en una ubicación cerca a fuentes de calor o en un lugar expuesto a la luz solar directa, polvo excesivo, humedad, lluvia o choques mecánicos.

#### Acerca del funcionamiento

- No coloque objetos pequeños, etc., en las tomas ni en el orificio de ventilación en la parte posterior del sistema. El sistema puede sufrir un cortocircuito o desperfecto.

#### Acerca de la limpieza

- No utilice alcohol, bencina o disolvente para limpiar el gabinete.

#### Otros

- Si tiene consultas o problemas relacionados con este sistema no cubiertos por este manual, comuníquese con el distribuidor Sony más cercano.